



ME5000M-FMC32

FMC32 Модуль маршрутизации и управления для ME5000, 3.2
Тбит/с



Описание

Платы, устанавливаемые в корзину, снабжены поворотными винтами. Для правильной установки платы в слот нужно одновременно вращать нижний и верхний винт по часовой стрелке до упора. Головки винтов при полностью установленной плате должны принять горизонтальное положение. Для извлечения платы нужно одновременно вращать нижний и верхний винт против часовой стрелки. Головки винтов должны принять положение с наклоном около 45 градусов.

Другие платы:

- ME5000-LC8XLGE

- ME5000-LC18XGE

- ME5000-LC20XGE